

A.

EN

Before printing the Block Release template, ensure that your printer settings are set to 'actual size'.

NL

Controleer of je printerinstellingen staan ingesteld op 'ware grootte', voordat je deze Block Release afdruckt.

DE

Vergewissere dich, dass deine Drucker-einstellungen auf 'volle Größe' eingestellt sind, bevor du diesen Block Release druckst.

FR

Assurez-vous que les paramètres de votre imprimante sont réglés sur 'taille réelle' avant d'imprimer ce modèle de Block Release.

B.

EN

After printing, measure its length. If it's 12.5 cm, the Block Release is correctly scaled and ready for use. Now, move on to step 1, 2 and 3.

NL

Meet na het afdrukken de lengte. Als deze 12,5 cm is, dan is de Block Release op de juiste schaal afgedrukt en klaar voor gebruik. Volg nu stap 1, 2 en 3.

DE

Nach dem Drucken fängst du damit an, seine Länge zu messen. Wenn es 12,5 cm misst, ist der Block Release im richtigen Maßstab gedruckt und du kannst ihn jetzt verwenden. Folge nun Schritt 1, 2 und 3.

FR

Après l'impression, commencez par mesurer sa longueur. Si elle mesure 12,5 cm, alors le Block Release a été imprimé à l'échelle correcte et est maintenant prêt à être utilisé. Suis maintenant les étapes 1, 2 et 3.

